

“СибЭлектроЗащита”

Общество с ограниченной ответственностью

РЕЛЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА РПП-2

ПАСПОРТ
САТЬ.411711.002 ПС



ООО “СибЭлектроЗащита”
г. Томск, <http://seztsk.ru>

2013 г.

**Задействованные сокращения
и обозначения величин**

РПП-2	Реле повторного пуска
ПУ-04	Пульт управления
ЭУ	Электроустановка
Тпэсн	Время до автоматического отключения установки, мин.
Тзд	Время задержки повторного пуска, сек.
Uк	Напряжение на катушке пускателя, В
Uс	Напряжение на выходе кнопки "СТОП", В
Uп	Напряжение в цепи питания, В
Umin	Уставка минимального восстанавливающего напряжения, В

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	2
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	2
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕЛЕ.....	5
6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.....	7
8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	7
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	12
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	13
13. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ	13
14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13
15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	13
16. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	20

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Настоящий паспорт является документом, устанавливающим правила эксплуатации, транспортирования и хранения реле повторного пуска РПП-2 (далее - реле).
- 1.2. Перед началом эксплуатации реле необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.
- 1.3. При покупке реле проверяйте его комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампов и подписей торговых организаций в гарантийных талонах и в свидетельстве о приемке предприятия - изготовителя.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1. Реле предназначено для автоматического включения (повторного пуска, самозапуска) низковольтных асинхронных электродвигателей после их отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения).
- 2.2. Введен ряд усовершенствований по сравнению с реле РПП-2 предыдущего выпуска:
 - контроль исправности индикаторов **"РАБОТА"** и **"АВАРИЯ"** путем их кратковременного совместного включения при подаче напряжения питания на реле;
 - постоянный контроль работы встроенных часов реального времени, в случае их неисправности происходит одновременное мерцание индикаторов **"РАБОТА"** и **"АВАРИЯ"**;
 - добавлен дополнительный контакт, предназначенный для реализации возможности поочередного самозапуска группы электродвигателей и упрощения организации совместной работы реле с другими устройствами защиты;
- 2.2. Реле регистрирует информацию о количестве аварийных отключений, а также нормальных отключений электродвигателя кнопкой **"СТОП"**. Максимальное число регистрируемых отключений - 255.

- 2.3. Реле регистрирует дату и время до восьми последних по времени аварийных отключений и повторных пусков электродвигателя.
- 2.4. Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +/-22) В или (380 +/-38) В частоты 50 +/- 0,4 Гц.
- 2.5. Реле изготовлено в исполнении УХЛ категории 3 и предназначено для работы при температуре окружающей среды от -40 до +40°С при относительной влажности до 95 %.
- 2.6. Реле предназначено для работы совместно с дистанционным пультом программирования и индикации ПУ - 04, который входит в комплект поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество реле.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Реле обеспечивает выдачу команды на повторный пуск, если уровень напряжения сети превышает значение уставки **U_{min}**, регулируемой в пределах от 180 до 500 В с шагом 2 В.
- 3.2. Реле обеспечивает выдачу команды на повторный пуск, если длительность перерыва электроснабжения не превышает значения уставки **T_{пэсн}**, регулируемой в пределах от 1 до 20 сек. с шагом 1 сек.
- 3.3. Реле не выдает команды на повторный пуск, если двигатель нормально отключен кнопкой **"СТОП"**.
- 3.4. Реле обеспечивает задержку выдачи команды на повторный пуск после восстановления питания **T_{зд}**, регулируемую в пределах от 0 до 255 сек. с дискретностью 1 сек.
- 3.5. Номинальное коммутируемое напряжение контактов реле 220 В или 380 В.
- 3.6. Максимальный ток выходных контактов реле - 20 А.
- 3.7. Мощность, потребляемая реле от сети, - не более 20 ВА.
- 3.8. Масса реле - не более 150 г.
- 3.9. Габаритные размеры реле - см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
- 3.10. Средний срок службы не менее 8 лет.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. В комплект поставки реле входят:

Реле РПП-2	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Пульт ПУ-04	1 шт.*

*ПРИМЕЧАНИЕ. Пульт управления и индикации ПУ-04 в комплект реле не входит и поставляется отдельно по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество реле.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕЛЕ

- 5.1. Внешний вид реле и расположение его органов индикации и управления показаны на рис.1а.
- 5.2. Схема включения реле в систему управления электродвигателями показана на рис.2.
- 5.3. В схеме с поочередным самозапуском (рис.3.) вывод "П" реле используется для блокировки самозапуска последующего двигателя, если предыдущий электродвигатель еще не включен. При отсутствии переменного напряжения на выводе "П" реле выдача команды АПВ запрещается.
- Поочередный самозапуск группы электродвигателей может быть организован так же путем задания индивидуальных значений времени задержки самозапуска **Тзд** для каждого реле.
- 5.4. Реле является электронным изделием, производящим анализ напряжений в 3-х точках цепи пускорегулирующего аппарата управления электродвигателем (рис.2):
- **Uк** - на катушке пускателя;
 - **Uс** - на выходе кнопки "**СТОП**";
 - **Uп** - в цепи питания.
- 5.5. На передней панели реле (рис.1а) расположены два световых индикатора 1 и 2, с помощью которых осуществляется индикация режима его работы, а так же инфракрасный (ИК) оптический излучатель 4 и приемник 3.
- 5.6. Если двигатель был нормально отключен кнопкой "**СТОП**", реле находится в режиме "**СТОП**", непрерывно горит желтый индикатор 1 реле. В этом случае перерыв электроснабжения не приводит к автоматическому запуску электродвигателя.
- 5.7. Если двигатель включен, желтый индикатор 1 реле работает в прерывистом режиме, указывая на режим "**РАБОТА**". Реле находится в режиме ожидания перерыва электроснабжения.
- 5.8. При перерыве электроснабжения реле переходит в режим "**АВАРИЯ**": желтый индикатор 1 гаснет, включается красный индикатор 2 "**АВАРИЯ**", работающий в прерывистом режиме - реле находится в режиме подготовки к выдаче команды на

повторный пуск. Аварийное отключение электродвигателя регистрируется в момент исчезновения напряжения **U_k** на катушке пускателя.

После восстановления электроснабжения, если напряжение **U_n** достигло уровня минимального восстанавливающего напряжения **U_{min}** и на вывод "П" реле подано напряжение, включается таймер задержки, входящий в схему реле. По истечении установленного времени **T_{зд}** реле выдает команду на повторный пуск.

Повторный пуск осуществляется кратковременным замыканием (~0,1 с.) цепи выводов "С" и "К" реле.

- 5.9. Если с момента аварийного отключения сетевое напряжение не достигло заданного уровня **U_{min}** в течение установленного интервала времени **T_{пэсн}**, то выдача команды на повторный пуск запрещается (блокировка АПП).
- 5.10. При каждом аварийном отключении и последующем повторном пуске в памяти реле регистрируется дата/время соответствующего события. Емкость памяти реле обеспечивает сохранение информации о восьми последних по времени аварийных отключениях. Память реле энергонезависима и сохраняет информацию при отключении сетевого питания неограниченное время. Информация с реле считывается с помощью пульта ПУ-04.
- 5.11. Пульт управления и индикации (рис.1б) представляет собой малогабаритный прибор с автономным питанием, предназначенный для дистанционного считывания информации с реле и ее отображения на экране цифрового дисплея, а также для программирования реле. Один пульт может работать с любым количеством реле.
- 5.12. Реле и пульт обмениваются информацией по оптическому инфракрасному (ИК) каналу связи, который обеспечивается инфракрасными излучателями 4, 6, 8 и приемниками 3 и 7 (рис.1). Дальность связи находится в пределах от 5 до 20 см.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Во избежание поражения электрическим током все виды работ по монтажу, подключению и техническому обслуживанию реле допускается производить только при полном снятии напряжения в сети.
- 6.2. Запрещается эксплуатация реле во взрывоопасных помещениях.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

- 7.1. Реле рекомендуется устанавливать в закрытых шкафах совместно с другим пускорегулирующим оборудованием. Для крепления реле в его корпусе предусмотрены два монтажных отверстия и крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.
- 7.2. Подключение реле производится в соответствии со схемой рис. 2.
- 7.3. В схеме с поочередным самозапуском (рис.3.) вывод "П" реле используется для блокировки самозапуска последующего двигателя, если предыдущий электродвигатель еще не включен. При отсутствии переменного напряжения на выводе "П" реле выдача команды АПВ запрещается.

Поочередный самозапуск группы электродвигателей может быть организован так же путем задания индивидуальных значений времени задержки самозапуска **Тзд** для каждого реле.

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 8.1. Перед началом работы реле необходимо запрограммировать, т.е. установить определенные значения уставок **U_{min}**, **T_{зд}**, **T_{пэсн}**, определяющих режим его работы, установить встроенные часы/календарь.
- 8.2. Программирование допускается производить в лабораторных условиях до установки его в электросистему.
Для этого достаточно подачи напряжения сетевого питания ~220В или ~380В между выводами 5 и 6 реле (рис.1).
- 8.3. При подаче напряжения сетевого питания реле готово к работе.
- 8.4. Считывание информации с реле осуществляется с помощью пульта управления и индикации ПУ-04 в следующем порядке:
 - 8.4.1. Нажмите и удерживайте кнопку **"ПИТАНИЕ"** пульта до окончания сеанса работы. На дисплее появится сообщение:

ПУЛЬТ 04

Если изображение не появляется или оно недостаточно контрастно, то это свидетельствует о чрезмерном разряде элементов питания пульта, и их необходимо заменить.

- 8.4.2. Поднесите пульт к реле на расстояние 5 - 20 см, совместив ось ИК-излучателя реле и ИК-приемника пульта. Появится знак " * " в правом верхнем углу индикатора - информация считана. На дисплее отображается информация страницы N0 (нумерация страниц условная).

"Мерцающий" знак "※" в правом верхнем углу индикатора свидетельствует о наличии оптической связи между реле и пультом.

- 8.5. Отображаемая информация размещается на страницах, последовательное переключение которых осуществляется с помощью кнопок **"ВЫБОР СТРАНИЦЫ"** в прямом или обратном порядке.

- 8.5.1. На странице 0 дисплея отображается:
 - тип реле и его серийный номер;
 - текущая дата и время;

- текущий режим - "**СТОП**", "**РАБОТА**" или "**АВАРИЯ**".

8.5.2. На странице 1 дисплея отображается статистика работы реле с указанной даты:

НО - состояние счетчика числа нормальных отключений электродвигателя (кнопкой "**СТОП**");

АПП - состояние счетчика числа автоматических повторных пусков;

БлПП - состояние счетчика числа блокировок повторного пуска.

Максимальная емкость счетчиков - 255.

8.5.3. На страницах 2 - 9 дисплея отображаются данные восьми страниц памяти аварийных отключений реле: дата / время аварийного отключения и дата / время последующего автоматического повторного пуска.

Аварии пронумерованы условно:

- **n-0** - последнее по времени аварийное отключение;
- **n-1** - отключение, предшествующее по времени отключению **n-0** и т.д. Если соответствующего отключения не было, то отображается сообщение:

НЕТ ДАННЫХ

Если аварийное отключение закончено выдачей команды на повторный пуск, то отображается сообщение:

Пуск по команде АПП

Если аварийное отключение не закончено выдачей команды на повторный пуск (длительность перерыва электроснабжения превышает значение уставки **Тпэсн**), то отображается сообщение:

Блокировка АПП

8.5.4. На странице N10 дисплея отображаются параметры:

Uп - текущее значение напряжение сети Uп, В;

Uс - относительный уровень напряжения Uс, %;

Umin - значение уставки **Umin**;

Тзд - значение уставки **Тзд**;

Тпэсн - значение уставки **Тпэсн**.

8.7. Корректировка часов / календаря.

- 8.7.1. Произведите считывание информации с реле в соответствии с п.8.4.
- 8.7.2. Нажмите однократно кнопку **"ВЫБОР ПАРАМЕТРА"** пульта.
- 8.7.3. Нажатием кнопок "▲" или "▼" установите маркер ">>" на раздел **ЧАСЫ**.
- 8.7.4. Повторно нажмите кнопку **"ВЫБОР ПАРАМЕТРА"** пульта - на экране дисплея отображается обозначение и текущее значение выбранного параметра, например:

МИНУТ

29

29

где 29 - текущее значение счетчика минут.

- 8.7.5. Нажатием кнопок "▼" или "▲" установите новое значение параметра (отображается справа). Для ускоренного изменения параметра удерживайте кнопку "▲" или "▼" в нажатом состоянии.
- 8.7.6. Произведите запись измененного значения параметра в реле, для чего поднести пульт к реле на расстояние 5-15 см, совместив ось ИК-излучателя пульта и ИК-приемника реле. Запись будет закончена, когда значение параметра, отображаемое слева, совпадет с установленным.
- 8.7.7. Повторным нажатием кнопки **"ВЫБОР ПАРАМЕТРА"** выберите следующий параметр, повторите п. 8.7.5-8.7.6 для установки других параметров.
- 8.7.8. После корректировки всех параметров отпустите кнопку **"ПИТАНИЕ"**.

8.8. Очистка памяти реле.

- 8.8.1. Произведите считывание информации с реле в соответствии с п.8.4.
- 8.8.2. Нажмите однократно кнопку **"ВЫБОР ПАРАМЕТРА"** пульта.
- 8.8.3. Нажатием кнопок "▼" или "▲" установите маркер ">>" на раздел **СБРОС**.

8.8.4. Нажмите повторно кнопку **"ВЫБОР ПАРАМЕТРА"** пульта. Удерживайте пульт на связи с реле до получения сообщения **ИСПОЛНЕНО**, после чего отпустите кнопку **"ПИТАНИЕ"**.

После выполнения данной операции счетчики **НО, АПП, БлПП** обнуляются, очищаются восемь страниц памяти аварийных отключений реле, фиксируется новая дата/время сброса.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание реле заключается в периодическом удалении пыли и других загрязнений с поверхностей ИК-излучателя и ИК-приемника реле чистой салфеткой. Загрязнения могут являться причиной нарушения оптической связи между реле и пультом.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Реле является сложным электронным изделием, ремонт которого возможен только в условиях предприятия - изготовителя. При возникновении любых неисправностей следует обращаться на предприятие - изготовитель реле.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу реле в течение 36 месяцев с момента продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации реле.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реле РПП - 2, заводской № _____, _____
выпускаемое по ТУ 3425-002-59429819-2004, проверено и
признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

подпись лица, ответственного за приемку

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Реле РПП - 2, заводской № _____, _____
упаковано в соответствии с требованиями конструкторской
документации.

Упаковывание произвел: _____

подпись лица, ответственного за упаковку

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу реле в течение
36 месяцев с момента поставки при условии соблюдения
потребителем правил эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию
реле изменения, не ухудшающие технические характеристики реле.


15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются потребителем предприятию-
изготовителю в случае обнаружения дефектов при условии
соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного срока.
Реле возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном
виде в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления
претензий несет предприятие-изготовитель.

16. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ


Реле драгоценных металлов и сплавов не содержит.



- 1 – индикатор "РАБОТА"
- 2 – индикатор "АВАРИЯ"
- 3 – ИК-приемник реле
- 4 – ИК-излучатель реле

- 5 – вывод «ПИТАНИЕ»
- 6 – вывод «НЕЙТРАЛЬ» или фаза В (С)
- 7 – черная метка

Рисунок 1а – внешний вид реле



- 1 – кнопка "ПИТАНИЕ"
- 2 – кнопка "ВЫБОР ПАРАМЕТРА"
- 3,4 – кнопка "ВЫБОР СТРАНИЦЫ"

- 5 – дисплей
- 6,8 – ИК-излучатель пульта
- 7 – ИК-приемник пульта

Рисунок 1б – внешний вид пульта управления ПУ-04




Рисунок 2 – Подключение реле к аппарату управления электродвигателем




Рисунок 3 - Подключение реле РПП-2 при поочередном
самопуске n-двигателей

ПРИЛОЖЕНИЕ 1




Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры

